

Connect remote to the smoke machine.

Press and hold the “remote” key near the display until red led lights up.

Now press the “A” key on the remote several times, the led should turn to green.

Now the remote is coupled with the smoke machine.

Koppel de afstandsbediening met de rookmachine.

Druk op de “remote” toets bij het display en houd deze ingedrukt tot de led rood oplicht.

Druk nu meerdere malen op de “A” toets van de afstandsbediening, tot de led groen oplicht.

Nu is de afstandsbediening gekoppeld met de rookmachine.

Schließen Sie die Fernbedienung an die Rauchmaschine an.

Halten Sie die „Remote“ Taste beim Display gedrückt, bis die LED rot leuchtet.

Drücken Sie nun wiederholt die Taste “A” auf der Fernbedienung, bis die LED grün leuchtet.

Die Fernbedienung ist jetzt mit der Rauchmaschine gekoppelt.