



## **KB2 Electronic Keyboard 61-key**

Ref. nr.: 130.103



# **MANUAL DE INSTRUCCIONES**

V2.0

**Enhorabuena** por la compra de este efecto de luces Max Music. Por favor lea atentamente este manual antes de usar el aparato para disfrutar al completo de sus prestaciones.

Seguir las instrucciones le permite no invalidar la garantía. Tome todas las precauciones para evitar que se produzca fuego o una descarga eléctrica. Las reparaciones solo deben llevarse a cabo por técnicos cualificados para evitar descargas eléctricas. Guarde el manual para futuras consultas. Antes de usar el aparato, por favor pida consejo a un profesional. Cuando el aparato se enciende por primera vez, suele sentirse cierto olor. Esto es normal y desaparece al poco tiempo.

- Este aparato contiene piezas que llevan voltaje. Por lo tanto NO abra la carcasa.
- No coloque objetos metálicos o vierta líquidos dentro del aparato. Podría producir descargas eléctricas y fallos en el funcionamiento.
- No coloque el aparato cerca de fuentes de calor tipo radiadores, etc. No coloque el aparato en superficies vibratorias. No tape los agujeros de ventilación.
- Este aparato no está preparado para un uso continuado.
- Tenga cuidado con el cable de alimentación y no lo dañe. Un daño o defecto en el cable de alimentación puede producir una descarga eléctrica o fallo en el funcionamiento.
- Cuando desconecte el aparato de la toma de corriente, siempre tire de la clavija, nunca del cable.
- No enchufe o desenchufe el aparato con las manos mojadas.
- Si la clavija y/o el cable de alimentación están dañados, necesitan reemplazarse por un técnico cualificado.
- Si el aparato está dañado de modo que puedan verse sus partes internas, NO conecte el aparato a la toma de corriente y NO lo encienda. Contacte con su distribuidor. NO conecte el aparato a un reostato o dimmer.
- Para evitar un fuego o peligro de descarga, no exponga el aparato a la lluvia y a la humedad.
- Todas las reparaciones deben llevarse a cabo exclusivamente por técnicos cualificados.
- Conecte el aparato a una toma de corriente con toma de tierra (220-240Vca/50Hz) protegida por un fusible de 10-16A.
- Durante una tormenta o si el aparato no va a usarse durante un periodo largo de tiempo, desconéctelo de la toma de corriente. La regla es: Desconéctelo si no lo va a usar.
- Si el aparato no se ha usado en mucho tiempo puede producirse condensación. Deje el aparato a temperatura ambiente antes de encenderlo. Nunca utilice el aparato en ambientes húmedos o en el exterior.
- Durante el funcionamiento, la carcasa se calienta muchísimo. No la toque durante el funcionamiento o inmediatamente después.
- Para prevenir accidentes en las empresas, debe seguir las directrices aplicables y seguir las instrucciones.
- No lo apague y encienda repetidamente. Esto acorta su tiempo de vida.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños. No deje el aparato sin vigilancia.
- No utilice sprays limpiadores para limpiar los interruptores. Los residuos de estos sprays producen depósitos de polvo y grasa. En caso de mal funcionamiento, siempre consulte a un profesional.
- Solo maneje el aparato con las manos limpias.
- No fuerce los controles.
- Si el aparato se ha caído, siempre haga que lo verifique un técnico cualificado antes de encenderlo otra vez.
- NO utilice productos químicos para limpiar el aparato. Dañan el barniz. Tan solo límpielo con un trapo seco.
- Manténgalo lejos de equipos electrónicos ya que pueden producir interferencias.
- Solo utilice recambios originales para las reparaciones, de otro modo pueden producirse daños serios y/o radiaciones peligrosas.
- Apague el aparato antes de desconectarlo de la toma de corriente y/o de otros equipos. Desconecte todos los cables y conexiones antes de mover el aparato.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no puede dañarse cuando la gente lo pise. Compruebe el cable de alimentación antes de cada uso por si hay daños o defectos.
- El voltaje de funcionamiento es 220-240Vca/50Hz. Compruebe que la toma de corriente coincide. Si tiene que viajar, asegúrese de que el voltaje del país es el adecuado para este aparato.
- Guarde el embalaje original para poder transportar el aparato en condiciones seguras.



Esta señal advierte al usuario de la presencia de alto voltaje en el interior de la carcasa y que es de la suficiente magnitud como para producir una descarga eléctrica.



Esta señal advierte al usuario de que el manual contiene instrucciones importantes que han de leerse y seguirse al pie de la letra.

Este aparato ha obtenido el certificado CE. Está prohibido hacer cambios en el aparato. Invalidaría el certificado CE y su garantía!

**NOTA:** Para asegurarse de que el aparato funcione correctamente, debe usarse en ambientes a una temperatura de entre 5°C/41°F y 35°C/95°F.



Los productos electrónicos no pueden tirarse a la basura normal. Por favor lleve este producto a un centro de reciclaje. Pregunte a la autoridad local en caso de duda. Las especificaciones son generales. Los valores actuales pueden variar de una unidad a otra. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.

*Nunca intente reparar usted mismo este equipo. Esta manipulación anulará la garantía. No realice cambios en la unidad. Esta manipulación anulará la garantía. Esta garantía no es aplicable en caso de accidente o daños ocasionados por uso indebido del aparato o mal uso del mismo. Power Dynamics no se hace responsable de daños personales causados por el no seguimiento de las normas e instrucciones de este manual. Esto es aplicable también a los daños de cualquier tipo.*

# INSTRUCCIONES DE DESEMBALAJE

**ATENCIÓN!** Inmediatamente después de recibir un dispositivo, desempaqué cuidadosamente la caja de cartón, compruebe el contenido para asegurarse de que todas las partes están presentes, y se han recibido en buenas condiciones. Notifique inmediatamente al transportista y conserve el material de embalaje para la inspección por si aparecen daños causados por el transporte o el propio envase muestra signos de mal manejo. Guarde el paquete y todos los materiales de embalaje. En el caso de que deba ser devuelto a la fábrica, es importante que el aparato sea devuelto en la caja de la fábrica y embalaje originales. Si el aparato ha estado expuesto a grandes cambios de temperatura (tras el transporte), no lo enchufe inmediatamente. La condensación de agua producida podría dañar su aparato. Deje el dispositivo apagado hasta que se haya alcanzado la temperatura ambiente.

Contenidos suministrados:

- MAX Music KB2 keyboard
- Fuente de alimentación
- Soporte de partituras


## FUENTE DE ALIMENTACIÓN

En la etiqueta de la parte trasera del controlador se indica el tipo de fuente de alimentación que debe ser conectado. Compruebe que la tensión de red corresponda a esto, todos los otros voltajes a la especificada, puede causar efectos irreparable. El controlador también debe estar conectado directamente a la red para ser utilizado. No en ninguna fuente de alimentación o dimmer ajustable.



Conecte siempre el producto a un circuito protegido (disyuntor o fusible). Asegúrese de que el producto tiene una toma de tierra adecuada para evitar el riesgo de electrocución o incendio.

## CONTROLES



### 1. ALTAVOCES

Altavoces para reproducir el sonido de la música. El nivel de sonido se determina en función de la configuración del volumen.

### 2. POWER ON/OFF

Interruptor para encender o apagar el teclado.

### 3. MASTER VOLUME

Presione [Master Vol +] o [Master Vol -] para subir o bajar el volumen maestro. Presione ambos simultáneamente para restablecer el valor predeterminado.

### 4. ACCOMP VOLUME

Presione [Accomp Vol +] o [Accomp Vol -] para subir o bajar el volumen de acompañamiento. Presione ambos simultáneamente para restablecer el valor predeterminado.

### 5. TEMPO

Presione [Tempo +] o [Tempo -] para aumentar o disminuir la velocidad del ritmo. Presionando los dos botones simultáneamente puede restablecer el tempo predeterminado.

### 6. SINGLE CHORD

Cuando el ritmo está activado, presione [Single]. Después de que aparezca "SIN" en la pantalla, puede tocar un solo acorde en las teclas en la zona de acordes del teclado. Presione [Single] nuevamente, "SIN" desaparecerá de la pantalla. La función de un solo acorde se desactivará.

## 7. FINGERED CHORD

En este modo, toca las notas individuales del acorde con la mano izquierda. Cuando el ritmo está activado, presione [Fingered]. Después de que aparezca "FIN" en la pantalla, puede tocar un acorde con los dedos en las teclas en la zona de acordes del teclado. Presione [Fingered] nuevamente, "FIN" desaparecerá de la pantalla. La función de acorde con dedos se desactivará.

## 8. START/STOP

Presione para iniciar o detener la reproducción del programa seleccionado.

## 9. RECORD

Presione [Record] para habilitar la función de grabación, se mostrará "rEC" en la pantalla. En este modo, se grabarán todas las notas reproducidas. Cuando el almacenamiento esté lleno, aparecerá "FUL" en la pantalla y la grabación se detendrá automáticamente. Presione [Play] para reproducir las notas grabadas, se mostrará "PLY" en la pantalla. Al finalizar la reproducción, se mostrará "rEC" en la pantalla. Puede grabar un nuevo ritmo, o puede presionar [Play] para reproducir el ritmo grabado.

## 10. PROGRAM

Presione [Program] para habilitar la función de programación de ritmo, se mostrará "Prg" en la pantalla y se activará la percusión del teclado. En este modo, puede crear ritmos personalizados tocando la tecla de percusión correspondiente. Se pueden grabar 32 percusiones al máximo, después de eso aparecerá "FUL" en la pantalla y la programación se detendrá automáticamente. Presione [Play] para reproducir el ritmo de programación. Presione [Start / Stop] o presione [Program] nuevamente para desactivar la función de programación. Se eliminarán todos los ritmos grabados.

## 11. PLAY

Presione para reproducir notas o ritmos grabados.

## 12. SUSTAIN

Presione [Sustain], "SUS" se mostrará en la pantalla. El efecto de sostenido se activará. Presione este botón nuevamente, "SUS" desaparecerá de la pantalla. El efecto de sostenido se desactivará.

## 13. VIBRATO

Presione el botón [Vibrato], "Vib" se mostrará en la pantalla. El efecto de vibrato se activará. Presione este botón nuevamente, "Vib" desaparecerá de la pantalla. El efecto de vibrato se desactivará.

## 14. LED DISPLAY

Muestra el modo actual, notas para tocar, ritmo, tempo, etc.

## 15. ONE-KEY TRAINING

Presione [One Key] para habilitar la función de entrenamiento de una sola tecla. Presione los botones "+" / "-" o el teclado numérico para seleccionar la canción que se va a aprender. El entrenamiento one-key tiene como objetivo el aprendizaje de duración, y no hay requisitos de tono o creatividad. Este modo permite errores al tocar las teclas, pero el teclado aún reproduce las notas correctas y la pantalla mostrará las notas correctas. Después de terminar una canción, repita la canción actual que se va a aprender. Presione [Start / Stop] o presione el botón [One Key] para desactivar la función de entrenamiento.

## 16. FOLLOW TRAINING

Presione [Follow] para habilitar la función de seguimiento. Presione los botones "+" / "-" o el teclado numérico para seleccionar la canción que se va a aprender. Con el entrenamiento [Follow], puede aprender siguiendo las notas correctas. También puede aprender siguiendo las notas que se muestran en la pantalla. El programa esperará a que toque la nota correcta antes de pasar a la siguiente. Notas: en este modo, el teclado reproduce solo las notas correctas y no responde a las notas incorrectas. Presione [Start / Stop] o presione [Follow] para desactivar la función de entrenamiento.

## 17. ENSEMBLE TRAINING

Presione [Ensemble] para habilitar la función de conjunto. Presione los botones "+" / "-" o el teclado numérico para seleccionar la canción que se va a aprender. La formación del conjunto tiene como objetivo el aprendizaje correcto e integral de la duración de la canción y las notas. La nota clave estará protegida para el conjunto y debe tocar la nota correcta de acuerdo con la duración correcta de la canción. Si no puede tocar en 3 segundos, el teclado tocará automáticamente la nota correcta. Después de terminar una canción, repita la canción actual que se va a aprender. Presione el botón [Start / Stop] o presione [Ensemble] para desactivar la función de entrenamiento.

## 18. KEYBOARD PERCUSSION

Este teclado proporciona 61 tipos de percusiones de teclado. Presione [Keyboard Percussion] para convertir el teclado en un teclado de percusión, cada tecla corresponde a un instrumento de percusión. Presione este botón nuevamente para desactivar la función de percusión del teclado.

## 19. TIMBRE

El teclado proporciona 255 timbres ("000" a "254") para seleccionar. Al encender el teclado, la función de selección de timbre se activará automáticamente. Cuando esté en otros modos, presione el botón [TIMBRE] para habilitar la función. "TnE" se mostrará en la pantalla si tiene éxito. El timbre está predeterminado en "000", y se puede ajustar presionando los botones numéricos correspondientes o presionando el botón "+" / "-".

## 20. DEMO SONG

Este teclado ha almacenado 50 canciones de demostración ("000" a "049") para su selección. Presione [DEMO SONG] y las canciones de demostración comenzarán a reproducirse en orden. Presione el botón [DEMO SONG] nuevamente para detener la reproducción de la canción de demostración. Presione los botones numéricos o los botones "+" / "-" durante la reproducción para seleccionar la canción de demostración. Al presionar [TIMBRE] mientras se reproduce la canción de demostración, se mostrará "tnE" en la pantalla. Presione los botones numéricos o el botón "+" / "-" dentro de 3 segundos para seleccionar otros timbres. Presione [START / STOP] o presione [DEMO SONG] nuevamente para detener la reproducción de la canción de demostración.

## 21. RHYTHM

*Selección de ritmo: este teclado proporciona 255 ritmos ("000" a "254") para su selección. El ritmo predeterminado es "000". Presione [Ritmo], se mostrará "rhy" en la pantalla. Presione las teclas numéricas o los botones "+" / "-" para seleccionar otros ritmos.*

*Habilitación del ritmo: presione [Start / Stop] para iniciar el ritmo completo. Mientras está en estado habilitado: Presione [Sincronizar], "Syn" aparecerá en la pantalla. Toque cualquier tecla en la zona de teclas de acordes (tecla 1 a 19 desde la izquierda). El ritmo de logro se activará. Presione [Start / Stop] para detener el ritmo completo.*

*Interludio: después de activar el ritmo de logro, presione [FILL-IN] para reproducir el ritmo temporalmente durante el ritmo de acompañamiento.*

## 22. NUM PAD

Teclas numéricas para ingresar un valor exacto.

## 23. SYNC

Cuando esté en modo de ritmo, presione [Sincronizar]. "SYN" aparecerá en la pantalla. Toque cualquier tecla en la zona de teclas de acordes (la tecla 1a-19a, desde la izquierda) para activar el ritmo completo.

## 24. FILL-IN

Presione el botón [FILL-IN] para agregar un relleno al ritmo de acompañamiento de su canción. El relleno jugado está determinado por el ritmo de acompañamiento seleccionado. Después del relleno, el ritmo de acompañamiento seleccionado continuará reproduciéndose. La función Rellenar se puede usar tantas veces como se desee.

## CONTROLES MP3

### 25. VOLUME CONTROL

Botones para subir y bajar el volumen de MP3.

### 26. ANTERIOR / SIGUIENTE

Botones para seleccionar la canción anterior y siguiente.

### 27. PLAY / PAUSE

Presione para iniciar / reanudar o pausar la reproducción de MP3.

### 28. STOP

Presione para detener la reproducción de MP3.

### 29. CONTINUOUS / RANDOM / SINGLE PLAYBACK

Presione para seleccionar un modo de repetición (CONTINUO, ALEATORIO O INDIVIDUAL).

### 30. EFFECT

Presione para seleccionar diferentes efectos.

### 31. CHORD ZONE

Zona de teclas de acordes (tecla 1 a 19 desde la izquierda).

## CONEXIONES

### 32. PUERTO USB

Inserte un disco flash USB en este puerto en la parte posterior del teclado para reproducción de música MP3. Soporta 32G max.

### 33. ENTRADA AUDIO

Apague el teclado y el dispositivo de audio externo de su elección. Conectar un extremo del cable de audio al puerto de ENTRADA en el panel posterior del teclado, conecte el otro extremo al puerto de audio del dispositivo.

### 34. ENTRADA MICRÓFONO


Conecte un micrófono al puerto MIC para cantar mientras reproduce teclado.

### 35. SALIDA AURICULARES

Al conectar auriculares al puerto PHONES / OUTPUT, el altavoz se desactivará automáticamente. Puedes actuar sin molestar a los demás.

### 36. ALIMENTACION DC 9V

Enchufe para enchufar el adaptador de corriente suministrado.



## RITMO AUTOMÁTICO

### Selección de ritmo

Este teclado proporciona 255 ritmos ("000" a "254") para su selección. El ritmo predeterminado es "000". Presione [Ritmo], se mostrará "rhy" en la pantalla. Presione los botones numéricos o los botones "+" / "-" para seleccionar otros ritmos.

### Control de ritmo

#### 1. Permitir ritmo

Presione [start / stop] para iniciar el ritmo.

Mientras está en estado habilitado, presione [Sincronizar], "Syn" se mostrará en la pantalla. Toque cualquier tecla en la zona de teclas de acordes (la tecla 1a-19a, desde la izquierda) y se activará el ritmo completo.

#### 2. Interludio

Después de activar el ritmo de acompañamiento, presione [FILL-IN] para que se ejecute un ritmo temporal durante el ritmo de acompañamiento.

#### 3. Detener el ritmo

Durante el ritmo de logro, presione [Start / Stop] para detener el ritmo de acompañamiento.

### Ajuste de Tempo

Presione [Tempo +] o [Tempo -] para aumentar o disminuir el tempo. Presionando los dos botones simultáneamente puede restablecer el valor predeterminado tempo / min.



## CONTROL DE EFECTO

---

### **Función Sustain**

Presione [Sustain], "SUS" se mostrará en la pantalla. El efecto de sostenido se activará. Presione este botón nuevamente, "SUS" desaparecerá de la pantalla. El efecto de sostenido se desactivará.

### **Función Vibrato**

Presione el botón [Vibrato], "Vib" se mostrará en la pantalla. El efecto de vibrato se activará. Presione este botón nuevamente, "Vib" desaparecerá de la pantalla. El efecto de vibrato se desactivará.

## GRABACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE RITMO

---

### **Grabación**

Presione [REC] para habilitar la función de grabación, se mostrará "rEC" en la pantalla. En este modo, se grabarán todas las notas reproducidas. Cuando el almacenamiento esté lleno, aparecerá "FUL" en la pantalla y la grabación se detendrá automáticamente. Presione [Reproducir] para reproducir las notas grabadas, "PLY" aparecerá en la pantalla. Al finalizar la reproducción, se mostrará "rEC" en la pantalla. Puede grabar un nuevo ritmo, o puede presionar [Reproducir] para reproducir el ritmo grabado. Presione [START / STOP] o presione [REC] nuevamente para desactivar la función de grabación. Se eliminará todo el ritmo grabado.

### **Programación de ritmo**

Presione [PROG] para habilitar la función de programación de ritmo, se mostrará "Prg" en la pantalla y se activará la percusión del teclado. En este modo, puede crear ritmos personalizados tocando la tecla de percusión correspondiente. Se pueden grabar 32 percusiones como máximo, después de eso se mostrará "FUL" en la pantalla y la programación se detendrá automáticamente. Presione [PLAY] para reproducir el ritmo de programación. Presione [START / STOP] o presione [PROG] nuevamente para desactivar la función de programación. Todo el ritmo grabado será eliminado.

## METODOS DE ENTRENAMIENTO

---

### **Entrenamiento I: One key**

Presione [One Key] para habilitar la función de entrenamiento de una sola tecla. Presione los botones "+" / "-" o el teclado numérico para seleccionar la canción que se va a aprender. Este modo permite errores al tocar las teclas, pero el teclado aún reproduce las notas correctas y la pantalla mostrará las notas correctas. Después de terminar una canción, repita la canción actual que se va a aprender. Presione [Start / Stop] o presione el botón [One Key] para desactivar la función de entrenamiento.

### **Entrenamiento II: Follow**

Presione [Follow] para habilitar la función de seguimiento. Presione los botones "+" / "-" o el teclado numérico para seleccionar la canción que se va a aprender. Con el entrenamiento [Follow], puede aprender siguiendo las notas de juego correctas. También puede aprender siguiendo las notas que se muestran en la pantalla. El programa esperará a que toque la nota correcta antes de pasar a la siguiente. Notas: en este modo, el teclado reproduce solo las notas correctas y no responde a las notas incorrectas. Presione [Start / Stop] o presione [Follow] para desactivar la función de entrenamiento.

### **Entrenamiento III: Ensemble**

Presione [Ensemble] para habilitar la función de conjunto. Presione los botones "+" / "-" o el teclado numérico para seleccionar la canción que se va a aprender. La formación del conjunto tiene como objetivo el aprendizaje correcto e integral de la duración de la canción y las notas. La nota clave estará protegida para el conjunto y debes tocar la nota correcta de acuerdo con la duración correcta de la canción. Si no puede tocar en 3 segundos, el teclado tocará automáticamente la nota correcta. Después de terminar una canción, repita la canción actual que se va a aprender. Presione el botón [Start / Stop] o presione [Ensemble] para desactivar la función de entrenamiento.

## APLICACIONES Y JUEGOS RECOMENDADOS

---

MAX recomienda encarecidamente las siguientes aplicaciones para ayudarlo en su aprendizaje.

### **PIANO DUST BUSTER, PIANO MAESTRO y SIMPLY PIANO.**

Tenga en cuenta: la descarga de las siguientes aplicaciones es gratuita. Expandir las aplicaciones con más capacitación, canciones y otros aditivos puede implicar costos.



### **PIANO DUST BUSTER**

**PIANO DUST BUSTER** es la mejor introducción al piano para niños. No se necesita experiencia previa en piano!



### **PIANO MAESTRO**

Una herramienta educativa profunda para estudiar piano. Desde una sola nota hasta piezas completas, **PIANO MAESTRO** hace que las partituras cobren vida!!



### **SIMPLY PIANO**

Explora el piano paso a paso, desde cero. **SIMPLY PIANO** te ayudará a aprender los conceptos básicos, desde leer a la vista hasta jugar con ambas

## PIANO DUST BUSTER

Ayuda a la abuela a quitarse el polvo del piano mientras acumula puntos y bonificaciones. Piano Dust Buster es una gran herramienta para entusiasmarse con tocar su piano y mejorar sus habilidades. Piano Dust Buster es una excelente introducción al piano, no se necesita experiencia previa en piano. Tienes la opción de comenzar a practicar la notación de lectura, competir contra otros jugadores o desafiarte a ti mismo con cientos de canciones que van desde Beethoven hasta Adele. (\* Solo compatible con IOS!)



## PIANO MAESTRO

Aplicación educativa # 1 clasificada. Una herramienta educativa profunda para comenzar a estudiar piano. ¡PIANO MAESTRO ayuda a practicar y aprender a leer a la vista, el ritmo, la técnica, jugar con ambas manos y mucho más!

### Además lo harás

Avanza en capítulos, desbloquea nuevas canciones y aumenta el nivel de dificultad en el camino. Aprenda a tocar canciones paso a paso y tenga acceso a las opciones de práctica. Puede personalizar su experiencia de aprendizaje.

### Métodos de piano Libros incluidos

Aprende canciones de algunos de los libros de métodos de piano más conocidos y queridos que se usan en la actualidad. Una forma digital de complementar el uso de su libro de métodos favorito, todos los libros se pueden encontrar en la Biblioteca en la sección 'Métodos'. (\* Solo compatible con IOS-IPAD!)



## **SIMPLY PIANO (IOS and ANDROID COMPATIBLE)**

Tanto si eres un principiante como si quieres aprender a tocar piano por tu cuenta, SIMPLY PIANO te guiará para convertirte en el pianista que siempre quisiste ser. Simplemente coloque su dispositivo IOS o Android en su piano y toque. ¡Su dispositivo reconocerá inmediatamente lo que está tocando!

- Aprenda los conceptos básicos del piano, desde leer a la vista hasta tocar con ambas manos.
- Toneladas de canciones divertidas que van desde éxitos clásicos hasta éxitos
- Escucha cómo juegas, dándote comentarios instantáneos para aprender rápidamente y mejorar tus habilidades
- Cursos para diferentes gustos y niveles, incluyendo acordes pop, esenciales, blues y más.

(\* Compatible con dispositivos IOS y ANDROID)





# APPENDIX I. TIMBRE TABLE

000	Acoustic Grand Piano	064	Acoustic Guitar (Nylon) & Banjo	128	Viola & Acoustic Guitar (Steel)	193	Bassoon & Acoustic Guitar (Nylon)
001	Rhodes Piano	065	Acoustic Guitar (Steel) & Orchestral Harp	129	Cello & Electronic Bass (Finger)	194	Clarinet & Acoustic Bass
002	Chorused Piano	066	Electronic Guitar (Jazz) & Brass Section	130	Orchestral Harp & Acoustic Grand Piano	195	Piccolo & Slap Bass 1
003	Celesta 1	067	Electronic Guitar (Clean) 1 & Oboe	131	String Ensemble 1 & Vibraphone	196	Flute & Chorused Piano
004	Music Box 1	068	Distortion Guitar & Lead 1 (square)	132	Trumpet & Church Organ	197	Pan Flute & Xylophone 1
005	Vibraphone	069	Acoustic Bass & Cello	133	Trombone & Acoustic Guitar (Steel)	198	Lead 1 (square) & Reed Organ 1
006	Marimba 1	070	Electronic Bass (Finger) & Trombone	134	Tuba & Electronic Bass (Finger)	199	Banjo & Electronic Guitar (Jazz)
007	Xylophone 1	071	Electronic Bass(Pick) & Synth Brass 1	135	French Horn & Acoustic Grand Piano	200	Acoustic Grand Piano & Viola
008	Percussive Organ	072	Fretless Bass & Oboe	136	Brass Section & Vibraphone	201	Rhodes Piano & Trombone
009	Rock Organ	073	Slap Bass 1 & Flute	137	Synth Brass 1 & Church Organ	202	Chorused Piano & Soprano Sax
010	Church Organ	074	Slap Bass 2 & Synth Bass 2	138	Soprano Sax & Acoustic Guitar (Steel)	203	Celesta 1 & Clarinet
011	Reed Organ 1	075	Synth Bass1 & Acoustic Grand Piano	139	Alto Sax & Acoustic Bass	204	Music Box 1 & Banjo
012	Accordion	076	Synth Bass 2 & Vibraphone	140	Tenor Sax 1 & Slap Bass 2	205	Vibraphone & Cello
013	Harmonica	077	Violin & Rock Organ	141	Baritone Sax & Music Box 1	206	Marimba 1 & Tuba
014	Acoustic Guitar (Nylon)	078	Viola & Acoustic Guitar (Nylon)	142	Oboe & Rock Organ	207	Xylophone 1 & Alto Sax
015	Acoustic Guitar (Steel)	079	Cello & Acoustic Bass	143	Bassoon & Harmonica	208	Percussive Organ & Clarinet
016	Electronic Guitar (Jazz)	080	Orchestral Harp & Slap Bass 2	144	Clarinet & Distortion Guitar	209	Rock Organ & Synth Bass 1
017	Electronic Guitar(Clean)1	081	String Ensemble 1 & Music Box 1	145	Piccolo & Fretless Bass	210	Church Organ & String Ensemble 1
018	Distortion Guitar	082	Trumpet & Rock Organ	146	Flute & Rhodes Piano	211	Reed Organ 1 & Brass Section
019	Acoustic Bass	083	Trombone & Acoustic Guitar (Nylon)	147	Pan Flute & Marimba 1	212	Accordion & Tenor Sax 1
020	Electronic Bass (Finger)	084	Tuba & Acoustic Bass	148	Lead 1 (square) & Church Organ	213	Harmonica & Flute
021	Electronic Bass (Pick)	085	French Horn & Slap Bass 2	149	Banjo & Acoustic Guitar (Steel)	214	Acoustic Guitar (Nylon) & Violin
022	Fretless Bass	086	Brass Section & Music Box 1	150	Acoustic Grand Piano & Violin	215	Acoustic Guitar (Steel) & Trombone
023	Slap Bass 1	087	Synth Brass 1 & Rock Organ	151	Rhodes Piano & Trumpet	216	Electronic Guitar (Jazz) & Alto Sax
024	Slap Bass 2	088	Soprano Sax & Acoustic Guitar (Nylon)	152	Chorused Piano & Synth Brass 1	217	Electronic Guitar (Clean) 1 & Piccolo
025	Synth Bass 1	089	Alto Sax & Distortion Guitar	153	Celesta 1 & Bassoon	218	Distortion Guitar & Synth Bass 2
026	Synth Bass 2	090	Tenor Sax 1 & Slap Bass 1	154	Music Box 1 & Lead 1 (square)	219	Acoustic Bass & Trumpet
027	Violin	091	Baritone Sax & Celesta 1	155	Vibraphone & Viola	220	Electronic Bass (Finger) & Brass Section
028	Viola	092	Oboe & Percussive Organ	156	Marimba 1 & Trombone	221	Electronic Bass (Pick) & Tenor Sax 1
029	Cello	093	Bassoon & Accordion	157	Xylophone 1 & Soprano Sax	222	Fretless Bass & Piccolo
030	Orchestral Harp	094	Clarinet & Electronic Guitar (Clean) 1	158	Percussive Organ & Bassoon	223	Slap Bass 1 & Banjo
031	String Ensemble 1	095	Piccolo & Electronic Bass (Pick)	159	Rock Organ & Banjo	224	Slap Bass 2 & Cello
032	Trumpet	096	Flute & Acoustic Grand Piano	160	Church Organ & Orchestral Harp	225	Synth Bass 1 & Celesta 1
033	Trombone	097	Pan Flute & Vibraphone	161	Reed Organ 1 & French Horn	226	Synth Bass 2 & Percussive Organ
034	Tuba	098	Lead 1 (square) & Rock Organ	162	Accordion & Alto Sax	227	Violin & Accordion
035	French Horn	099	Banjo & Acoustic Guitar (Nylon)	163	Harmonica & Piccolo	228	Viola & Electronic Guitar (Clean) 1
036	Brass Section	100	Acoustic Grand Piano & Synth Bass 2	164	Acoustic Guitar (Nylon) & Synth Bass 2	229	Cello & Fretless Bass
037	Synth Brass 1	101	Rhodes Piano & String Ensemble 1	165	Acoustic Guitar (Steel) & Trumpet	230	Orchestral Harp & Chorused Piano
038	Soprano Sax	102	Chorused Piano & Brass Section	166	Electronic Guitar (Jazz) & Soprano Sax	231	String Ensemble 1 & Xylophone 1
039	Alto Sax	103	Celesta 1 & Oboe	167	Electronic Guitar (Clean) 1 & Clarinet	232	Trumpet & Accordion
040	Tenor Sax 1	104	Music Box 1 & Pan Flute	168	Distortion Guitar & Synth Bass 1	233	Trombone & Electronic Guitar(Clean)1
041	Baritone Sax	105	Vibraphone & Violin	169	Acoustic Bass&String Ensemble1	234	Tuba & Fretless Bass
042	Oboe	106	Marimba 1 & Trumpet	170	Electronic Bass (Finger) & French Horn	235	French Horn & Chorused Piano
043	Bassoon	107	Xylophone 1 & Synth Brass 1	171	Electronic Bass (Pick) & Alto Sax	236	Brass Section & Xylophone 1
044	Clarinet	108	Percussive Organ & Oboe	172	Fretless Bass & Clarinet	237	Synth Brass 1 & Accordion
045	Piccolo	109	Rock Organ & Lead 1 (square)	173	Slap Bass 1 & Lead 1 (square)	238	Soprano Sax & ElectronicGuitar (Clean) 1
046	Flute	110	Church Organ & Cello	174	Slap Bass 2 & Viola	239	Alto Sax & Electronic Bass (Pick)
047	Pan Flute	111	Reed Organ 1 & Tuba	175	Synth Bass 1 & Chorused Piano	240	Tenor Sax 1 & Rhodes Piano
048	Lead 1 (square)	112	Accordion & Soprano Sax	176	Synth Bass 2 & Xylophone 1	241	Baritone Sax & Marimba 1
049	Banjo	113	Harmonica & Clarinet	177	Violin & Reed Organ 1	242	Oboe & Reed Organ 1
050	E-Tone Piano	114	Acoustic Guitar (Nylon)&Synth Bass1	178	Viola & Electronic Guitar (Jazz)	243	Bassoon & Acoustic Guitar (Steel)
051	Electronic Grand Piano	115	Acoustic Guitar (Steel) & String Ensemble 1	179	Cello & Electronic Bass (Pick)	244	Clarinet & Electronic Bass (Finger)
052	Honky-tonk Piano	116	Electronic Guitar (Jazz)&Synth Brass1	180	Orchestral Harp & Rhodes Piano	245	Piccolo & Slap Bass 2
053	Harpsichord 1	117	Electronic Guitar (Clean) 1 & Bassoon	181	String Ensemble 1 & Marimba 1	246	Flute & Celesta 1
054	Clavi 1	118	Distortion Guitar & Banjo	182	Trumpet & Reed Organ 1	247	Pan Flute & Percussive Organ
055	Glockenspiel	119	Acoustic Bass & Orchestral Harp	183	Trombone & Electronic Guitar (Jazz)	248	Lead 1 (square) & Accordion
056	Marimba 1 & String Ensemble 1	120	Electronic Bass (Finger) & Tuba	184	Tuba & Electronic Bass (Pick)	249	Banjo & Electronic Guitar (Clean) 1
057	Xylophone 1 & Brass Section	121	Electronic Bass (Pick) & Soprano Sax	185	French Horn & Rhodes Piano	250	Rock Organ & Synth Bass 2
058	Percussive Organ & Baritone Sax	122	Fretless Bass & Bassoon	186	Brass Section & Marimba 1	251	Percussive Organ & Piccolo
059	Rock Organ & Chorused Piano	123	Slap Bass 1 & Pan Flute	187	Synth Brass 1 & Reed Organ 1	252	Xylophone 1 & Tenor Sax 1
060	Church Organ & Viola	124	Slap Bass 2 & Violin	188	Soprano Sax & Electronic Guitar (Jazz)	253	Marimba 1 & French Horn
061	Reed Organ 1 & Trombone	125	Synth Bass 1 & Rhodes Piano	189	Alto Sax & Electronic Bass (Finger)	254	Vibraphone & Orchestral Harp
062	Accordion & Synth Brass1	126	Synth Bass 2 & Marimba 1	190	Tenor Sax 1 & Acoustic Grand Piano		
063	Harmonica & Bassoon	127	Violin & Church Organ	191	Baritone Sax & Vibraphone		

## APPENDIX II. RHYTHM TABLE

000	Hard Rock	064	8BtRockBalld	128	Tarantella 1	192	Swing Waltz
001	Club Pop	065	16BtRockBld	129	Bright Pop	193	Slow Waltz
002	Fusion	066	6-8HvyRock	130	Pub Piano 1	194	CatGroove 2
003	Rap Pop	067	16BeatRock	131	West Shuffle	195	Country Slow Rock
004	British Pop1	068	BossaNova1	132	Big Band Fast 2	196	Rock Disco1
005	Twist	069	BossaNova2	133	Espag Nol 1	197	16Beat Shuffle1
006	8 Beat Pop	070	Salsa	134	Disco Funk2	198	Jazz 8 Beat2
007	FusionShuffl	071	Mambo	135	Pop Mambo	199	Casa
008	Funk	072	Beguine	136	Europe Swing 1	200	Guad Dance1
009	FunkShuffl	073	BoleroLento	137	Tricks Latin	201	Jazz Cha Cha2
010	Rock'n Roll	074	Espagnole	138	Disco Samba2	202	Country Waltz
011	RockPop	075	Reggae12	139	Latin Waltz	203	European Rock2
012	RockShuffle	076	PopReggae	140	Dance Pop	204	Caribbean Dance
013	RockChaCha	077	SlowRock1	141	Jazz Rock 1	205	Jazz Disco2
014	Straight Rock	078	SlowRock2	142	Detroit	206	Medium Jazz
015	FolkRock	079	R&B	143	Fanatical Sand	207	Piano Ballad
016	Pasodoble	080	DancePop1	144	European Rock 1	208	70'sDisco
017	Cha Cha	081	DancePop2	145	Ground Beat	209	Jazz Rock2
018	FoxTrot	082	Eurobeat	146	8Beat Modern2	210	Europe 8 Beat1
019	Rumba	083	EuroHouse	147	Jazz Disco 1	211	Seville2
020	Samba 1	084	HipHop	148	Dixie Jazz1	212	Rumba 2
021	Samba 2	085	Swing	149	Disco Chocolate	213	Soul Rock2
022	Schlager Rock	086	BigBandSwing	150	Disco Latin	214	European disco2
023	Tango1	087	JazzQuartet	151	SynthBoogie	215	Analog Ballad 1
024	Tango2	088	Dixieland	152	Saturday Night2	216	Pub Piano2
025	Disco Latin	089	Bluegrass1	153	Club Dance 1	217	Europe Rumba
026	Calypso	090	Bluegrass2	154	Tricks Bossanova	218	Rock'N Roll
027	Latin Rock	091	8BtCountry	155	Tarantella2	219	DiscoTrop
028	Bolero	092	CountryRock	156	USA March	220	Rock Salsa1
029	Analog Ballad	093	CntryBallad	157	Espag No2	221	Europe 8 Beat 2
030	E_Ballad	094	March_1	158	Club Latin2	222	Europe Samba
031	Country Ballad	095	March_2	159	Jazz Cha Cha 1	223	Show Tune2
032	Electro Pop	096	Polka	160	Country Cha Cha	224	Jazz 16 Beat2
033	Pop New Age1	097	PopWaltz	161	Disco Party2	225	Rock Samba 2
034	8 Beat Modern1	098	Jive	162	Modern R&B 1	226	Jazz Waltz
035	R&B Ballad1	099	ViennWaltz	163	8beat Pop	227	Europe Reggae
036	Disco Fox1	100	Hoedown	164	Country Jazz	228	Modern Cha Cha 2
037	Disco Funk1	101	Finger Pickin	165	Soul Rock 1	229	R&B Ballad2
038	Disco Party1	102	Jazz Latin 1	166	Rumba1	230	Rock Boogie
039	Disco Samba1	103	Unplugged	167	Samba3	231	Jazz Bossanova
040	DiscoSoul	104	Boogie	168	Modern R&B2	232	Rock Salsa 2
041	DiscoTrot	105	Cumbia	169	Club Dance2	233	Slow&Easy
042	Rave1	106	Classical Slow Rock	170	Country Bossanova	234	Hip Waltz1
043	Funky Disco1	107	European disco 1	171	Jazz Bo 1	235	Jazz Latin2
044	Techno 1	108	Big Band middle	172	Modern Cha Cha1	236	Rock Disco 2
045	Techno 2	109	Chrlston	173	Pop Reggae	237	Jazz Tango2
046	Saturday Night1	110	Pasodobl	174	Rock Samba1	238	Analog Ballad2
047	Club Latin1	111	CatGroove1	175	Jazz 8 Beat 1	239	Europe Swing2
048	Disco Hands1	112	Jazz Tango 1	176	Disco	240	Hip Waltz 2
049	Country	113	Fast Gospel	177	Seville 1	241	Jazz Swing2
050	China1	114	Big Band Fast 1	178	Disco Hands2	242	PartyPop
051	China2	115	Tricks Mambo	179	Rock Ballad	243	Jazz Club
052	China3	116	Funky Disco	180	Mixed Bossanova	244	Guad Dance 2
053	China4	117	Latin Salsa	181	Jazz 16 Beat 1	245	Jazz Bo2
054	China5	118	Pop New Age	182	Single 16 Beat1	246	Dixie Jazz 2
055	8BtUptempo	119	Jazz Swing 1	183	LoveSong	247	Acoustic Ballad2
056	16BeatPop	120	TripHop	184	Single 16 Beat 2	248	Jazz Slow Rock
057	16BtShuffle1	121	Rave	185	Disco Fox2	249	16Beat Shuffle 2
058	16BtShuffle2	122	Acoustic Ballad 1	186	Pop Rock	250	PolkaPop
059	16BtBallad1	123	India's Indigenous	187	Tijuana Waltz	251	Latin Party Pop
060	16BtBallad2	124	Indonesian Pop	188	Uk pop2	252	Parranda
061	Soul	125	Pop Ballad	189	Show Tune 1	253	Carnival
062	PopRock1	126	South Africa Country	190	SchlagerAlp	254	60's Vintage Pop
063	PopRock2	127	South Africa Polka	191	Single Rock		

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

---

Fuente de alimentación : 100-240VAC 50Hz

Peso : 4,40 kg

Dimensiones : 930 x 304 x 93 mm

Las especificaciones son típicas. Los valores reales pueden cambiar ligeramente de una unidad a otra. Las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso.

Los productos mencionados en este manual cumplen con las Directivas de la Comunidad Europea a las que están sujetos:

- Bajo voltaje (LVD) 2014/35 / UE
- Compatibilidad electromagnética (EMC) 2014/30 / UE
- Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) 2011/65 / UE



Specifications and design are subject to change without prior notice.

**[www.tronios.com](http://www.tronios.com)**

Copyright © 2020 by Tronios The Netherlands